




三阶文件	深圳市车安科技发展有限公司 Shenzhen Carsafe Technology Development Co., Ltd	文件编号	CA-DP0116-V1.1
		文件版本	V1.1
		生效日期	见批准日期
		文件页码	起始页

遥控器使用说明书

CA-DP0116-V1.1

批准/日期	审核/日期	拟制/日期
		 22.06.16

文件发放

总经办	研发中心	生产部	计划部	采购部	品质部	物控部	市场支持中心	深圳销售	人资中心	财务中心	国内市场中心	产品中心	合约部	体系办	供应商开发部	市场中心	大客户中心	工程部	营销中心	海外事业部	合约部
		1			1		1							1				1			

文件修订记录

版本	修订日期	修订内容摘要	修订人
V1.0	2021/05/06	初版发行	郭超霞
V1.1	2022/06/16	产品替代更新说明书	张振

遥控器使用说明书



产品名称：CA-DP0116-V1.1

1. 产品参数

工作电压： 5V
工作频率： 433MHz
待机电流： <10mA
工作电流： <20mA
遥控距离： ≥30m

传输速率： <10Kbps
调制方式： ASK
工作温度： -10℃~+70℃
长宽高： 60mm*78mm*26mm

2. 接入与调试

一、将遥控器接收盒端子（端口防呆）接入到控制板上

二、遥控器对码方法：

- 1、遥控器接收器上电 8s 内，同时按下遥控器关与开不松手，直到接收盒里面的灯闪烁三下即配对完成；
- 2、按下遥控器的任意键，接收盒灯闪烁，表示学习成功。

三、遥控器清码方法：

- 1、遥控器接收器上电 8s 内，按下遥控器停止键不松手，直到接收盒里面的灯闪烁三下即清码完成；
- 2、按下遥控器的任意键，接收盒灯无变化，表示清码成功。



维护说明:

连接好线路后, 请务必进行遥控器对码操作;

遥控器失效: 遥控器电池电量不足, 取下遥控器后盖可以更换电池。

附录: 车安科技联系电话和地址

总机: 0755-86238850

传真: 0755-86238650

客服热线: 400-895 8956

地址: 深圳市南山区西丽麻磡路 18 号工业北区第 7 栋 1-3 楼

邮编: 518055

客服 Email: service@carsafe.cn

网址: <http://www.carsafe.cn>

版权所有: 深圳市车安科技发展有限公司