

科锐地贴安装调试说明:

- 1、地贴频段、控制器频段、指示灯频段，这三个的频段要一致才能正常通讯。
- 2、地贴地址、指示灯地址，这两个设备地址不能重复
- 3、控制器地址是与上位机通讯的，与节点控制通过 CAN 通讯连接。节点控制器地址和地贴控制器频段要一致。节点控制器与车位引导软件通讯。



