

门禁配置工具说明书

配置方式：二维码配置、局域网配置。

二维码设备可用二维码配置或局域网配置，其他设备使用局域网配置。

一、二维码配置方式

门禁配置工具V2.1

填写设备密码，初始密码“1111”

设备密码： **** *请保持与设备密码一致

HTTP配置 MQTT配置 网络模式 IP配置 卡规则配置 其他配置 连接设备 二维码生成器

服务器信息

Server 地址：

心跳路径：

端口：

心跳时间：

验证模式： 离线优先，在线为辅 仅离线

选择配置选项并填写相关信息

QR Code

点击生成，使用门禁设备扫码完成配置

生成二维码 保存二维码 网络配置

二、局域网配置方式



三、具体功能介绍