



高优云门禁安装方法视图

- 1, 下载高优云门禁软件, 下载直连网站: www.couns.cn/d
- 2, **注: 如果重新装软件或者升级软件的话需要先把数据库备份出来, 将软件全部删除包括文件夹, 如果删除不了可重启电脑或关闭任务管理器服务里的 MYSQL 再尝试删除**
- 3, 关闭电脑已开启的安全软件 (例如 360 安全卫士/QQ 安全卫士等)




- 4, 右击安装包选择管理员运行,






- 5, 设置完管理员运行后双击打开安装包, 点击自定义并选择安装目录 (**不要选择 C 盘和 Program Files (x86)文件夹**)
注: 不要直接改安装地址, 请点击更改后选择安装地址








- 5, 预装驱动 (发卡器驱动)





6 安装剩余操作








以上便是高优云门禁安装具体安装方法。

7、开启云门禁软件

7-1、双击云门禁服务，点击生成数据库，（先开启云门禁服务才能登录高优云门禁）





以上便是数据库生成方法。

7-2 开启高优云门禁并点击登录（无需更改，打开时密码与 IP 已经设置好了）
（账号 admin/密码 admin）

▼

×

COUNS

🖨 127.0.0.1

▼

👤 admin

▼

🔒 •••••

登录

☐ 记住密码